Nouvelle page

01 Lire une vidéo en continu depuis une clé USB (CM Pro)

Sur un Clevertouch CM Pro, la lecture se fait via le lecteur multimédia intégré :

▶ Lecture simple

1. Branche la clé USB
2. Appuie sur **"Source"** ou **"Input"** sur la télécommande
3. Choisis **USB / Media Player**
4. Navigue jusqu'au fichier vidéo
5. Lance la lecture

---

02 Lecture en continu (boucle)

Deux cas selon le menu :

✔ Option 1 : boucle dans le lecteur

Pendant la lecture :

- Appuie sur **"OK"** ou **Menu**
- Active **Repeat / Loop / Répéter**

☞ C'est la méthode la plus rapide.

✔ Option 2 : lecture automatique (USB autoplay)

Certains CM Pro permettent :

- lecture automatique au branchement
- lecture en boucle d'un dossier

Dans les paramètres :

- cherche **"USB Auto Play"**, **"Media Auto Play"** ou similaire
- active la lecture en boucle si disponible

☞ Très utile pour un usage type affichage permanent (hall, vitrine, salle d'attente).

---

03 Format vidéo recommandé (important)

Pour éviter les bugs ou écrans noirs :

✓ À privilégier

- **Conteneur : MP4**
- **Codec vidéo : H.264**
- **Audio : AAC**

☞ C'est le format le plus stable avec les lecteurs intégrés des écrans professionnels.

---

04 ⚠ À éviter

- MKV → parfois non reconnu
- AVI → lecture instable
- H.265 (HEVC) → dépend du modèle, souvent risqué

---

05 ⚙ Bonnes pratiques

- Résolution : **1920×1080 (Full HD)**
- Bitrate raisonnable (pas ultra compressé ni trop lourd)
- Clé USB en **FAT32 ou exFAT**
- Nom de fichier simple (ex : `video.mp4`)

---

06 💡 Astuce utile (très utilisée en pro)

Si ton objectif est une diffusion en continu sans manipulation :

- mets **une seule vidéo sur la clé**
- active la **lecture en boucle**

- laisse la clé branchée en permanence

☞ Certains écrans redémarrent directement sur la source USB→ pratique pour automatiser.