

Nouvelle page



01 Lire une vidéo en continu depuis une clé USB (CM Pro)

Sur un Clevertouch CM Pro, la lecture se fait via le lecteur multimédia intégré :

► Lecture simple

1. Branche la clé USB
 2. Appuie sur **"Source"** ou **"Input"** sur la télécommande
 3. Choisis **USB/MediaPlayer**
 4. Navigue jusqu'au fichier vidéo
 5. Lance la lecture
-

02 Lecture en continu (boucle)

Deux cas selon le menu :

✓ Option 1 : boucle dans le lecteur

Pendant la lecture :

- Appuie sur **"OK"** ou **Menu**
- Active **Repeat/Loop/Répéter**

C'est la méthode la plus rapide.

✓ Option 2 : lecture automatique (USB autoplay)

Certains CM Pro permettent :

- lecture automatique au branchement
- lecture en boucle d'un dossier

Dans les paramètres :

- cherche **"USBAutoPlay"**, **"MediaAutoPlay"** ou similaire
- active la lecture en boucle si disponible

Très utile pour un usage type affichage permanent (hall, vitrine, salle d'attente).

03 Format vidéo recommandé (important)

Pour éviter les bugs ou écrans noirs :

✓ À privilégier

- Conteneur:MP4
- Codecvidéo:H.264
- Audio:AAC

C'est le format le plus stable avec les lecteurs intégrés des écrans professionnels.

04 ⚠ À éviter

- MKV → parfois non reconnu
 - AVI → lecture instable
 - H.265 (HEVC) → dépend du modèle, souvent risqué
-

05 ⚙ Bonnes pratiques

- Résolution : **1920×1080(FullHD)**
 - Bitrate raisonnable (pas ultra compressé ni trop lourd)
 - Clé USB en **FAT32** ou **exFAT**
 - Nom de fichier simple (ex : `video.mp4`)
-

06 Astuce utile (très utilisée en pro)

Si ton objectif est une diffusion en continu sans manipulation :

- mets **uneseulevidéosurla**clé
- active la **lectureenboucle**

- laisse la clé branchée en permanence

Certains écrans redémarrent directement sur la source USB→ pratique pour automatiser.
